

## Lisäturva Ultra

Lisäturva Ultra kattaa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra mainitut osat sekä seuraavat:



### Varustelu (vain tehdasasennetut)

Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroitu GPS-järjestelmä), radioantenni, ajonestojärjestelmä, vakionopeussäätimen katkaisimet ja vakionopeussäätimen tutka, ilmastointilaitteen ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö, mittaristo, tason säädön anturit ja rajoitiventtiilit, tason säädön kompressori, säädettävän istuimen moottori ja voimansiirto, istuimensäätökytkimet, avattavan katon käynnistyskytkin ja moottori, kattoluukun moottori ja kytkimet (ei kattoikkunan kiskot ja verhot), tavaratilan kannen kytkin ja moottori, sähkötoimisen ikkunan kytkimet ja moottori, sähkötoimisen ikkunan nostomekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.



### Turvalaitteet

Turvatyyny, törmäystunnistimet, turvavyöyry johdot (ei liittimet/hapettuminen), ohjauspylvään kosketinrulla.



### e - Hybrid / Sähkö

Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomoottorin nopeudensäädin, sähköisen ajomoottorin ohjainlaite ja ilmalämpöpumpun kompressori. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Ultra kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.

## Lisäturva e

Lisäturva e kattaa kaikki Lisäturvissa Plus, Extra ja Ultra mainitut osat sekä seuraavat:



### Korkeajännite

Korkeajänniteakku (ei 12V akku), korkeajänniteakun jäähdytysjärjestelmä, auton sisäinen korkeajännitelaturi (ei ulkoinen laturi, ei latausjohdot), DC-AC muunnin, DC-DC muunnin. Letkut, putket, johdot, eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia. Lisäturva e kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva e ei kata osia ja artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.

### Oheisesta taulukosta voit tarkemmin perehtyä Lisäturvien kattavuuteen

Komponentit	Plus	Extra	Ultra	e
Moottori (polttimoottori)	•	•	•	•
Vaihteisto	•	•	•	•
Voimansiirto	•	•	•	•
Ohjaus		•	•	•
Polttoainejärjestelmä		•	•	•
Anturit		•	•	•
Turvalaitteet			•	•
Turbo	•	•	•	•
Korkeajännitelaturi (auton sisäinen)				•
Vauhtipyörä	•	•	•	•
Vetoakseli	•	•	•	•
Ilmastointi		•	•	•
Varustelu (vain tehdasasennetut)			•	•
Korkeajänniteakku				•
Sähköinen ajomoottori			•	•

### Yleisimpiä asioita, joita Lisäturva ei kata

- Määräaikaishuollot, ohjelmapäivitykset ja säädöt
- Jouset ja iskunvaimentimet
- Pyöränlaakerit
- Tukivarret
- Pakoputki, katalysaattori ja hiukkassuodatin
- Johtosarjat
- Eristeet ja tiivisteet
- Kytkin kokonaisuudessaan
- Kumipuslat
- Suutin/pumppusuutin
- Avaimet
- Pysäköintitutka

### Lisäturvien kesto

6 kk / 10 000 km  
12 kk / 20 000 km  
24 kk / 40 000 km

**FinnTakuu Oy**

**Puh. 010 616 8080**

info@finntakuu.fi • www.finntakuu.fi

# FINNTAKUU®



## Lisäturva



Voimassa 1.1.2023 alkaen

**finntakuu.fi**

# Lisäturva Plus

Lisäturva Plus kattaa seuraavat osat:

## Moottori

Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keiuvaret ja laakeriholkit, venttiilijouset, -ohjaimet ja -istukat (ei ohjaimen tiivisteet), pakosarja, öljyputket, öljypohja, jakopään hihna/ketju, rattaat ja kiristin. Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Vaihteisto

Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä (ei kytkin), jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, momentinmuunnin, vauhtipyörä, öljypohja. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta.

## Voimansiirto

Kaikki vetopyörästä sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisujukset, vetoakselin tuki, tasauspyörästä, etunavan vetolukot, vetoakseli, kardaani, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Turbo

Ahtimen/turboahntimen kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Plus kattaa kaikki edellä mainittujen osien rikkoutumiset lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Plus ei kata osia ja artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.

# Lisäturva Extra

Lisäturva Extra kattaa kaikki Lisäturvassa Plus mainitut osat sekä seuraavat:

## Ilmastointi

Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkoonpano, termostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, painekytkin. Ilmastoinnin putket/letkut, jäähdytysaine, eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Jarrut

Pääsylinteri, alipaineen tehostin, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, abs-jarrun hydraulinen ja elektroninen ohjausyksikkö, jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, abs-jarrun hydraulinen pumppu-/moottorikoonpano, paineen muunninventtiili. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Jäähdytysjärjestelmä

Seuraavat polttomoottorin jäähdytysjärjestelmässä olevat osat: vesipumppu, jäähdytyspuhallinmoottori, moottorin jäähdyttimen kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Sähkötekniikka

Laturi 12V, laturin vapaakytkin, apulaitehinnan kiristin, kampiakselin hihnapyörä, mittariston taustavalo-kytkin, sytytyspuola, moottorin jotosarja, moottorin ohjausyksikkö, vaihteiston ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö, voimansiirron ohjausyksikkö, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR-venttiili), käynnistysmoottori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai mekaanisesti: jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin, ajovalojen kytkin, virtalukko, rattilukko, sähkötoimisen peilin kytkin ja moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, pyyhkimenkytkin, pesupumpun moottori (ei ajovalopesuri) ja pyyhkimen moottori. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Anturit (moottorinohjaus)

Öljynpaineen anturi, lämpöanturi, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi, nox-tunnistin, öljymäärä anturi, ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, kaasupolkimen asentotunnistin, ahtopaineen tunnistin, paine-erotunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Polttoainejärjestelmä

Imusarja, polttoaineenpumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), painensäädin, polttoainesäiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipaineenpumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

## Ohjaus

Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat voidellut osat, sähköinen ohjaustehostin, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, rattiakseli, ohjausvaihte, ohjauspyörän säätömekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Extra kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Extra ei kata osia ja artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.